Scenario Player voor TaHoma Connect

Installatiehandleiding

Scenario Player Artnr. 1824035

Scenario Player

De Scenario Player for TaHoma® is een draadloze muurzender die het mogelijk maakt in TaHoma® geprogrammeerde scenario's te starten zonder verbinding te maken met de TaHoma®-interface.

Inhoudsopgave

		Pagina
OMSCHRIJVING		4
	Producteigenschappen	4
VEILIGHEID		4
	Veiligheid en aansprakelijkheid	4
	Bijzondere veiligheidsrichtlijnen	5
SAMENSTELLING		5
	Overzicht	5
INBEDRIJFSTELLING		5
INSTELLEN		6
MONTAGE		6
GEBRUIK		7
PROBLEMEN OPLOSSEN		7
BATTERIJ VERVANGEN		7
TECHNISCHE GEGEVENS		7

Omschrijving

De Scenario Player is een variant van de innovatieve Smoove io schakelaar. Groot verschil is dat deze speciaal is ontwikkeld om een scenario uit de TaHoma Connect met één druk op de knop te activeren. Hierdoor is het mogelijk deze schakelaar te gebruiken voor zowel io-homecontrol® als RTS producten en zelfs een combinatie hiervan. Tevens is het mogelijk een SMS of e-mail bericht te laten verzenden wanneer de scenario player gebruikt word, handig bijvoorbeeld om te weten wanneer de kinderen thuiskomen.

Verschillende afdekramen beschikbaar uit de Smoove serie. Past door middel van adapterramen tevens in ander schakelmateriaal; onder andere Jung, Gira, ABB, etc.

Producteigenschappen

- 1 kanaals design muurzender compatibel met TaHoma Connect
- Kan twee scenario's laten starten
- Touchbediening
- Passend in alle afdekramen van 50 x 50 via een specifieke afdapter
- Aan/uit schakelaar om het leeglopen van de batterij te voorkomen voor het gebruik
- Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure Wit, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen, Walnoot).
- Dubbel afdekraam leverbaar in Pure
- Eenvoudig te plaatsen in afwijkend schakelmateriaal door middel van adapterramen, beschikbaar bij schakelaars van onder andere Jung, Gira, ABB, etc.

Veiligheid

Veiligheid en aansprakelijkheid

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen. Dit Somfy-product moet geïnstalleerd worden door een professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen, voor wie deze handleiding bestemd is. Daarnaast moet de installateur zich houden aan de geldende normen en wetgeving in het land waar het product geïnstalleerd wordt en zijn klanten informatie geven over de bediening en het onderhoud van het product. Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, alsook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid. Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen.

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen

Om schade aan Scenario Player voor TaHoma Connect te voorkomen:

Vermijd schokken!

Laat het niet vallen!

Dompel het niet onder in een vloeistof.

Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Het productoppervlak kan schoongemaakt worden met een zachte, vochtige doek.

De Scenario Player voor TaHoma Connect mag niet opengemaakt of doorboord worden.

Samenstelling

Nr.	Aantal	Omschrijving
a	1	Montageplaat
b	1	Somfy-frame
c	1	Scenario Player voor TaHoma®-module

Overzicht

Toets ▶ (scenario 1)

Toets STOP (lopende scenario's stoppen)

Toets ▶ (scenario 2)

Aan/uit-toets (hiermee kan het aanraak-gevoelige toetsenbord geactiveerd worden)

Programmeertoets (PROG)

Inbedrijfstelling

Start in het beginscherm van TaHoma webapplicatie.
Klik op configuratie.

Enkele tabbladen verschijnen.
Klik op "besturingen"en daarna op beheren

Volg de instructies op het scherm.

Instellen

Wanneer de Scenario Player voor TaHoma is toegevoegd moet u deze nog een functie geven. Ga hiervoor naar het hoofdmenu. Klik op MIJN INSTELLINGEN

Kies 'mijn randapparaten' gevolgd door het tabblad 'besturingen' om de Scenario Player in te stellen.

Kies op de gewenste scenario player

Wijs een scenario toe aan de toets scenario 1 en/of scenario 2 door het gekozen scenario in de stippellijncirkels te slepen.

Het verzenden van een e-mail en/of sms kan eveneens ingesteld worden door de overeenkomstige selectievakjes aan te kruisen.

(Hiervoor moet vooraf een optie geactiveerd worden op www.somfy.nl onder Myspace, tab 'opties beheren'): er wordt dan een waarschuwing verzonden naar het e-mailadres of de mobiele telefoon om te melden dat er een scenario afgespeeld is met de Scenario Player.

Klik op OK om te bevestigen.

Montage

Het gebouw waarin het product gebruikt wordt, kan het draadloze bereik verminderen. Het draadloze bereik bedraagt 15 m.

Controleer het draadloze bereik alvorens de Scenario Player for TaHoma® te monteren.

Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofd-telefoon) die op dezelfde frequentie werkt, kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

Installeer de Scenario Player for TaHoma® nooit in de buurt van of op metalen oppervlakken of in een metalen kader, want hierdoor kan het draadloze bereik afnemen.

Dit product moet op een binnenwand worden geïnstalleerd.

Somfy raadt aan het product op een vlak wandoppervlak te monteren.

Zet de montageplaat vast met schroeven (tussenafstand van 55 mm). (Somfy raadt het gebruik van schroeven met verzonken kop en een diameter van 3 mm aan).

Klem het kader vast op de montageplaat (met de inkeping naar onder).

Klik de Scenario Player for TaHoma®-module vast op het geheel.

Gebruik

Wanneer de Scenario Player for TaHoma® ingesteld is in TaHoma®, kan met een druk op scenario 1 of scenario 2 het scenario gestart worden dat aan 1 of 2 gekoppeld is in TaHoma®.

Er wordt een scenario uitgevoerd.

Druk kort op STOP.

De door het scenario bestuurde toepassingen stoppen automatisch.

Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De gekozen toepassingen reageren helemaal niet wanneer een toets op het bedieningspunt ingedrukt wordt.	De batterij is zwak.	Vervang de batterij.
	De Scenario Player for TaHoma® is niet correct geprogrammeerd in TaHoma®	Controleer de instellingen van de Scenario Player for TaHoma® in TaHoma®
	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel het draadloze apparaat in de buurt uit.

Batterij vervangen

Maak het kader met de Scenario Player for TaHoma®-module los.

Duw de lege batterij uit de behuizing met een kunststof voorwerp.

3 V type CR 2430

Plaats een batterij met dezelfde specificaties, zodanig dat de zijde met het plusteken (+) zichtbaar is.

Duw de batterij volledig in de behuizing.

Klem het kader met de Scenario Player for TaHoma®-module opnieuw vast.

Technische gegevens

Voedingsspanning	1 x 3 V-batterij van het type CR 2430
Beschermingsklasse behuizing	IP 30
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +60 °C
Zendfrequentie	868,95 MHz
Veiligheidsniveau	Klasse III

Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD HOOFDDORP

T +31 (0)23 55 44 900
F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl
www.somfy.nl

Somfy BV – Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp